

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clinica
UMA 77 UCI Adultos Hab. 571
YORK
Y2AHWH101410W002500075L0B00
ULGM030178

N° de Activo Fijo	50000700-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7984
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.8
Calor	40.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.12	1.13	1.02	1.5
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	02-03-2022

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica