

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Oficina Medico Jefe
YORK
YGFC07CBAHEFXRDE
50530N60401402

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil		
N° de Activo Fijo		

838	
S/R	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1970
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención
<u>-</u>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	39.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.6	1.8

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.34	0.31	0.28	0.48
0.21	0.19	0.15	0.26
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica