

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Uma Sala De Transplante Laboratorio
INTERCAL
MF012018190H
131921.1.1

N° de Activo Fijo 50003128-0 N° OT 9065 Edificio Vitacura 5951

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	40.3	

Abril, 2022

Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.7
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		1.24	1.19	1.26	2.6	
Motor 2							

Período de Ejecución

Área

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					

05-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica