

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Kinesioterapia Box Nº11	
YORK	
YGFC06CBAHEF-L	
F402007DI12950	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	715
N° de Activo Fijo	50001143-0

3301
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.7	
Calor	38	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.6	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.46	0.42	0.4	0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	21-10-2021	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica