

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Cámara Clara 2
YORK
YGFC12CBAHEFR
50530F60169074

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1275
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9658
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

peraturas (°C)
12.5
12.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.45	0.42	0.39	0.68
0.46	0.44	0.42	0.67
·			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-04-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica