

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Torre Medica Sub.4º Sala De Bombas
Vex 121 Exterior Bodega Central Y Baños
S&P
CBP-1219
5127329000

N° de Activo Fijo 50002818-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3221 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>✓</b>		1.39	1.41	1.42	2.8		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-10-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica