

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Piso 5 Oficina de Jefe de Cardiología
ANWO
FCA400CT-M
C7069874124000013

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1250
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5160
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.4	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.25	0.24	0.23	0.39	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-12-2021	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica