

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                                     |
|--|
| Piso 2 Clínica                               |
| Rayos X Coordinación de Central Telefónica e |
| lmågenes<br>YURK                             |
| YGF05CBAHEFXREG                              |
| 5053IE03048596                               |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil |  |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo       |  |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3821          |  |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 |  |
| Octubre, 2021 |  |
| Mantención    |  |
|               |  |

Chequeo de Temperaturas (°C)

13

38

40

S/R

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |

2.5

1.5

Motor 1
Motor 2
Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.26                                | 0.24  | 0.22 | 0.4     |
|                                     |       |      |         |
|                                     |       |      |         |

Frío

Calor

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 29-10-2021                       |  |  |

Técnico 1
Técnico 2

3.5

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica