

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Piso Sur, Dpto Anestesia Cardiovascular Hem.
YORK
YGFC03CBASEF
F3004007BI08821

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1247
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5158

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	39

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.3	1.9	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.1 0.08 0.06 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Facility Management (m.	17.10.0001

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

n Kamirey

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica